



## Falkáva kialakítás segédlet

**Minimum 6 cm-es falkáva kialakítása szükséges az utólag szerelhető tokok beépítéséhez!**

